



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

WT 535

✓ Que faire si l'écran n'affiche rien ?

Vérifier la polarité des piles et s'assurer qu'elles sont installées comme sur le diagramme figurant dans le compartiment des piles. Assurez-vous également d'utiliser des piles de qualité alcaline, à pleine charge lors de la mise en service (l'utilisation de piles rechargeables est fortement déconseillée).

✓ Pourquoi l'heure est-elle incorrecte ou ne s'affiche-t-elle pas ?

1. L'horloge de ce réveil reçoit le signal DCF-77 de Francfort qui lui permet de régler automatiquement l'heure et le calendrier en fonction du signal émis. Parfois, en raison d'interférences locales ou de conditions atmosphériques défavorables, vous ne pouvez recevoir ce signal immédiatement. La meilleure façon d'obtenir le signal est de placer votre réveil près d'une fenêtre, orienté vers Francfort jusqu'à l'apparition de l'icône du pylône DCF. Dans les cas extrêmes, laissez passer une nuit entière, le signal étant beaucoup moins perturbé durant les nuits.
2. Si l'heure est décalée très exactement d'une heure, deux, ou plus, régler la fonction "Fuseau Horaire" sur zéro afin de ne pas caler de fuseau horaire sur l'heure émise par le signal DCF 77, en l'occurrence l'heure CET (Central European time = Bruxelles, Paris, Rome, Berlin, Madrid...). Régler le fuseau horaire à "-1" si le réveil est en Grande-Bretagne ou au Portugal... Ajuster à n'importe quel fuseau horaire selon l'endroit où l'on se trouve, et qui reçoit le signal DCF 77.
3. Pour ce réveil, le réglage du fuseau horaire peut aller de +9 à -9 heures.

✓ Comment régler manuellement l'heure et la date de ce réveil ?

Dans le cas où le signal horaire DCF-77 n'est pas capté, il est possible de procéder au réglage manuel de l'heure et de la date. Pour entrer dans la fonction de réglage manuel, il faut d'abord :

1. Sortir les piles du réveil et attendre que l'écran soit parfaitement vierge
2. Lors de la ré-insertion des piles, et au moment où tous les segments de l'écran du réveil sont allumés, appuyez et maintenez la pression sur la touche MODE/MIN : l'heure se met à clignoter
3. Appuyez sur la touche AL/HR pour régler les heures, et sur la touche MODE/MIN pour régler les minutes. Une fois l'heure réglée, appuyez sur la touche SNOOZE (sur le haut du réveil) pour passer au réglage du calendrier
4. L'année se met à clignoter : procédez à son réglage à l'aide de la touche MODE/MIN. Une fois l'année réglée, appuyez sur la touche SNOOZE (sur le haut du réveil) pour passer au réglage du mois et du jour.
5. Le mois et le jour se mettent à clignoter : procédez au réglage du mois à l'aide de la touche MODE/MIN, et au réglage du jour à l'aide de la touche AL/HR. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche SNOOZE pour passer au réglage du jour de la semaine.



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

6. L'abréviation du jour de la semaine se met à clignoter : procédez au réglage à l'aide de la touche MODE/MIN. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche SNOOZE pour sortir de la fonction des réglages manuels.

MEMO : L'abréviation des jours de la semaine est en Anglais. Vous trouverez ci-dessous les correspondances en Français :

- MO = Monday = Lundi
- TU = Tuesday = Mardi
- WE = Wednesday = Mercredi
- TH = Thursday = Jeudi
- FR = Friday = Vendredi
- SA = Saturday = Samedi
- SU = Sunday = Dimanche



Comment régler l'alarme ?

Une fois le signal horaire DCF-77 capté ou l'heure réglée manuellement, procédez au réglage de l'alarme de la façon suivante :

1. Appuyez et maintenez la pression sur la touche AL/HR : vous verrez apparaître à l'écran l'icône d'alarme (((•))) et les lettres AL qui clignotent.
2. Procédez au réglage de l'heure d'alarme souhaitée en appuyant sur la touche AL/HR pour régler les heures, et sur la touche MODE/MIN pour régler les minutes
3. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche SNOOZE (sur le haut du réveil) pour confirmer et sortir du réglage de l'alarme

Nota : L'affichage à l'écran de l'icône (((•))) indique que l'alarme est activée. Pour activer/désactiver l'alarme, appuyez sur la touche AL/HR.



Que signifie l'inscription « OFL » à la place d'une donnée ?

Cette inscription s'affiche lorsque le relevé de l'information (température intérieure) est en dehors de la plage de relevé.

Rappel :

- plage de relevé de la température intérieure : de 0°C à 49 °C

La bonne transmission de l'information est en général rétablie lors du prochain relevé des données. Si cela n'est pas le cas, il convient alors de réinitialiser votre réveil, c'est à dire d'en sortir les piles, d'attendre l'effacement complet de l'écran, et de ré-insérer les piles .

 **La projection fonctionne-t-elle dans toutes les conditions ?**

Il n'y aura pas de projection dans les cas suivants :

- si le réveil n'est pas dans l'obscurité totale
- si l'heure radio-pilotée n'a pas été captée